# 说明书 DM15 AKM V00 170x170mm [中英] 内页70g双胶纸+封面纸250g黑卡




简体中文 使用之体声口腔指南

## 使用前须注意

- 安全须知
- 请勿在可能导致温度异常的场所使用本产品内部，请关闭电源，并将含有锂电池等设备放入员对危险元可用的环境。
- 不可进行维修，拆卸产品。


- 电池须知
- 请勿将电池置于高温环境中，包括长时间暴晒、靠近暖气等热源，禁止将其丢弃在火中。
- 请勿将电池置于高温环境中，包括长时间暴晒、靠近暖气等热源，禁止将其丢弃在火中。
- 请勿试图拆卸或改装电池，不要刺穿电池外壳或电池，否则可能导致漏液、起火或爆炸。
- 如发现电池出现漏液、变形或异常发热，请立即停止使用，并远离易燃物品，妥善处置。
- 请勿将电池暴露在高温、潮湿或腐蚀性环境中，以免影响其性能和安全性。
- 请勿将电池与金属物品（如钥匙、硬币）一起存放，以防短路。
- 请勿将电池与金属物品（如钥匙、硬币）一起存放，以防短路。
- 请勿使用非原装充电器或不兼容的充电设备。
- 请勿使用非原装充电器或不兼容的充电设备。
- 如电池严重损坏或无法充电，应停止使用并联系售后服务中心处理。
- 如电池严重损坏或无法充电，应停止使用并联系售后服务中心处理。

- 耳机须知
- 请勿在使用耳机时，调高音量至不舒适的水平，以免听力受损。建议遵循当地的环境中使用耳机。
- 请勿在使用耳机时，调高音量至不舒适的水平，以免听力受损。建议遵循当地的环境中使用耳机。
- 请勿在驾驶车辆、骑行或进行其他需要高度注意力的活动时使用耳机，以免发生意外。
- 请勿在驾驶车辆、骑行或进行其他需要高度注意力的活动时使用耳机，以免发生意外。
- 请勿将耳机浸入水中或暴露在潮湿环境中，以防损坏设备。
- 请勿将耳机浸入水中或暴露在潮湿环境中，以防损坏设备。



简体中文 使用之体声口腔指南

## 部件说明




① 4.4mm平衡耳机输出
② 3.5mm耳机输出
③ 同轴数字输入
④ 光纤数字输入
⑤ USB Type-C充电/数据接口
⑥ 电源/功能键

## 主要显示界面




- 音量
- 播放状态
- 歌曲/曲目号
- 播放时间
- 输出模式

## 功能

- 用户自定义按键/电位器
- 长按 3 秒可进入菜单设置，短按可切换按键/电位器功能。

- 出厂默认设置
- 按键/电位器：音量调节
- 长按 3 秒可进入菜单设置，短按可切换按键/电位器功能。

## 基本操作

- 开关机
- 长按 3 秒开机，长按 3 秒关机（关机前会记忆当前音量）。
- 开机后首次上电（或未机）显示屏将会关闭后提示"SEE YOU"再关机。
- 音量调节
- 在主界面下，可通过旋转按键来调节音量和耳机音量的大小。
- 旋转按键可调节音量，音量调节范围为 0-100。
- 切换输入模式
- 短按按键可在 USB DAC/AMP、同轴、光纤、蓝牙模式之间切换。
- 切换输出模式
- 在主界面下，长按按键可切换耳机/后级输出模式。
- 在主界面下，长按按键可切换耳机/后级输出模式。
- 在耳机/后级输出模式下，短